

آدرس: بخ انقلاب ، ابتدای پل کالج ، نبش
خ خارک ، جنب بانک رفاه ، پلاک 960
تلفن: 667522-15 فاکس: 66752217

تجهیزات نقشه برداری ژئومات

راهنمای فارسی متر لیزری D8 لایکا

ژئومات

Leica
Geosystems



راهنمای فارسی متر لیزری D8 :

: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود .



: برای روشن کردن دوربین دستگاه و نیز زوم کردن روی هدف از این دکمه استفاده می شود .



: دکمه بلوتوث، با فشار این دکمه بلوتوث دستگاه روشن شده و می توان مقادیر ذخیره شده در



دستگاه را ارسال نمایید.

: از این دکمه برای کم و زیاد کردن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود .



: از این دکمه برای تایید کردن مقادیر مختلف انتخابی توسط شما در منوهای مختلف و نیز اگر این دکمه را 3 ثانیه نگه



دارید ، منوی تنظیمات دستگاه نمایش داده می شود .

: برای اندازه گیری سطح (1 بار) و برای اندازه گیری حجم (2 بار) این دکمه را فشار دهید .



: اگر این دکمه را فشار دهید عملکرد دوم هر کلید فعال خواهد شد .



: برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید .



: برای اندازه گیری طول شیروانی می توان از این دکمه استفاده کرد که حالت های مختلف اندازه گیری آن نمایش داده



می شود .

: برای اندازه گیری طول های مایل و نیز اندازه گیری زاویه و نیز اندازه گیری طول افقی با استفاده از طول مایل از این



دکمه استفاده می گردد

: برای اندازه گیری مساحت یک مثلث و پیاده کردن 2 طول مختلف (a,b) از این دکمه استفاده می شود .



: با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد .



: با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به عنوان مثال پس از یک زمان



مشخص طولیابی کند .

اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این دکمه می توانید اندازه گیریهای ذخیره شده را ببینید .

برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر 3 ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود .

دستگاه