

آدرس: بخ انقلاب ، ابتدای پل کالج ، نبش
خ خارک ، جنب بانک رفاه ، پلاک 960
تلفن: 667522-15 فاکس: 66752217

تجهیزات نقشه برداری ژئومات

راهنمای فارسی متر لیزری D2 لایکا

ژئومات



راهنمای فارسی متر لیزری D2 :

: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود .



: از این دکمه برای کم و زیاد کردن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود .



: منو های مختلف و برنامه های دستگاه در این دکمه وجود دارد ، اگر این دکمه را 1 بار فشار دهید : برنامه مساحت



، اگر این دکمه را 2 بار فشار دهید : برنامه حجم

، اگر این دکمه را 3 بار فشار دهید : برنامه محاسبه

ارتفاع غیر مستقیم (با دو نقطه)

، اگر این دکمه را 4 بار فشار دهید : برنامه محاسبه

ارتفاع غیر مستقیم (با سه نقطه)

، اگر این دکمه را 5 بار فشار دهید : برنامه پیاده کردن

متراژ مشخص

: اگر این دکمه 1 بار فشار داده شود ، چراغ صفحه نمایش ، روشن و خاموش می شود و اگر این دکمه ، 3 ثانیه نگه



داشته شود می توان واحد های طول یابی را عوض کرد .

: با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد .



: اگر این دکمه 1 بار فشار داده شود ، 10 اندازه گیری قبلی دستگاه به ترتیب نمایش داده خواهد شد و اگر 3 ثانیه این دکمه را نگهدارید **TIMER** دستگاه فعال خواهد شد و میتوان با فشار دادن مجدد این دکمه زمان تایمر را کم و زیاد کرد .



: برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر 3 ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش



می شود .