

آدرس: بخ انقلاب، ابتدای پل کالج، نبش
خ خارک، جنب بانک رفاه، پلاک 960
تلفن: 667522-15 فاکس: 66752217

تجهیزات نقشه برداری ژئومات

راهنمای فارسی متر لیزری D5 لایکا



راهنمای فارسی متر لیزری لایکا مدل D5 :

: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز اندازه گیری طول استفاده می شود .



: از این دکمه برای روشن کردن دوربین دستگاه و زوم کردن روی هدف استفاده می شود .



: با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به عنوان مثال پس از یک زمان



مشخص طولیابی کند .

: از این دکمه برای کم و زیاد کردن نور صفحه ی نمایش در هنگام نمایش دوربین و نیز بالا و پایین رفتن در منوهای



مختلف دستگاه استفاده می شود .

: از این دکمه برای تایید کردن مقادیر مختلف انتخابی توسط شما در منوهای مختلف و نیز اگر این دکمه را 3 ثانیه نگه



دارید ، منوی تنظیمات دستگاه نمایش داده می شود .

: برای اندازه گیری سطح (1 بار) و برای اندازه گیری حجم (2 بار) این دکمه را فشار دهید .



: برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید .



: برای اندازه گیری طول شیروانی می توان از این دکمه استفاده کرد که حالت های مختلف اندازه گیری آن نمایش داده



می شود .

: برای اندازه گیری طول های مایل که در 4 حالت مخلف اندازه گیری می شود از این دکمه استفاده کنید .



: با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد .



: اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این دکمه



می توانید اندازه گیریهای ذخیره شده را ببینید .

: برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر 3 ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می



شود و نیز برای خارج شدن از هر منو و برگشتن به حالت قبل از این دکمه استفاده می شود .