

آدرس: خ انقلاب ، ابتدای پل کالج ، نبش  
خ خارک ، جنب بانک رفاه ، پلاک ۹۶۰  
تلفن: ۱۵-۶۶۷۵۲۲ فاکس: ۶۶۷۵۲۲۱۷

## تجهیزات نقشه برداری ژئومات

### راهنمای فارسی متر لیزری D3 لایکا



## راهنمای فارسی متر لیزری D3 :

: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز اندازه گیری طول استفاده می شود .



: از این دکمه برای کم و زیاد کردن نور صفحه ی نمایش در هنگام نمایش دوربین و نیز بالا و پایین رفتن در منوهای



مختلف دستگاه استفاده می شود .

: برای اندازه گیری سطح ( ۱ بار ) و برای اندازه گیری حجم ( ۲ بار ) این دکمه را فشار دهید .



: برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید .



: برای اندازه گیری طول های مایل که در حالت های مختلف اندازه گیری می شود از این دکمه استفاده کنید .



: با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به عنوان مثال پس از یک زمان



مشخص طولیابی کند .

: اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این



دکمه می توانید اندازه گیریهای ذخیره شده را ببینید .

: برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش



می شود و نیز برای خارج شدن از هر منو و برگشتن به حالت قبل از این دکمه استفاده می شود .

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.